

USER MANUAL

Small reel to reel




*Please keep the original packaging in case you need to return the unit.
If we receive the system in non-original packaging, the warranty may be void.*

*Si prega di conservare l'imballo originale nel caso in cui sia necessario restituire l'unità.
La garanzia potrebbe decadere a causa di spedizione in un imballo non conforme.*

MONTAGGIO BOBINA

ROLL ASSEMBLY




STEP 1

Caricare la bobina di etichette da lavorare sulla torretta sinistra (con ballerina).

STEP 1

Load the roll on the core holder to the left of the unwinder.




STEP 2

Allargare le griffe fino a bloccare il rotolo e stringere il pomello di blocco.

STEP 2

Adjust the core holder and fix it with the knob to the rear disc.




STEP 3

Caricare un'anima vuota sulla torretta destra (senza ballerina).

STEP 3

Load the cardboard core on the core holder of the rewinder.




STEP 4

Allargare le griffe fino a bloccare il rotolo e stringere il pomello di blocco.

STEP 4

Adjust the core holder and fix it with the knob to the rear disc.




STEP 5

Fissare la siliconata sulla nuova anima.

STEP 5

Stick the roll of labels to the cardboard core.



STEP 6

Installare il controdisco.

L'unità è pronta.

STEP 6

Install the outer disc.

The unit is ready to be used.



IMPORTANTE:

Caricare la bobina a macchina spenta.


IMPORTANT:

Switch off the unit before load the media.

CONDIZIONI DI LAVORO

- Quando la ballerina si muove verso l'alto lo svolgitore aumenta la velocità di rotazione.
- Quando la ballerina si muove verso il basso lo svolgitore diminuisce la velocità di rotazione.
- Quando la ballerina tocca il basamento del ribobinatore, dopo alcuni secondi, il mozzo termina la sua rotazione con l'avviso attraverso un segnale acustico ed il lampeggio dei led giallo e verde.

PANNELLO DI CONTROLLO



ON-OFF

Premere questo pulsante per accendere o spegnere l'unità.

INCREASE SPEED

Premere questo pulsante per aumentare la velocità di rotazione.

DECREASE SPEED

Premere questo pulsante per diminuire la velocità di rotazione.

LABEL FACE-OUT

Spegnere l'unità. Tenendo premuto il pulsante "FACE OUT", premere e rilasciare il pulsante "ON-OFF" mentre il led verde si accende e spegne. L'unità è stata programmata ed è operativa.


LABEL FACE-IN

Spegnere l'unità. Tenendo premuto il pulsante "FACE IN", premere e rilasciare il pulsante "ON-OFF" mentre il led giallo si accende e spegne. L'unità è stata programmata ed è operativa.

WORKING CONDITIONS

- When tension arm goes up, the unwinder increases the rotation speed.
- When the tension arm goes down, the unwinder decreases the rotation speed.
- When the tension arm reaches the lowest position and after few seconds the rewinder's rotation will be stopped while both leds blink and it beeps.

CONTROL PANEL



ON-OFF

Push this button to turn On or Off the unit.

INCREASE SPEED

Push this button to increase the rotation speed.

DECREASE SPEED

Push this button to decrease the rotation speed.

LABEL FACE-OUT

Turn the unit off. Keep pushed "FACE OUT" button, push and release "ON-OFF" button while the green led turns on and off. The unit is now ready to operate.

LABEL FACE-IN

Turn the unit off. Keep pushed "FACE IN" button, push and release "ON-OFF" button while the yellow led turns on and off. The unit is now ready to operate.

SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY


Label rewinder, label unwinder, electronic label dispenser and more...



MATRIX REMOVER AND SLITTER



LONGITUDINAL LABEL SLITTER



EASY LABEL DISPENSER



ELECTRONIC LABEL DISPENSER



SCORPIO SERIES:
DIGITAL LABEL FINISHING SYSTEMS



GEMINI:
DIGITAL DIE CUTTER FOR SHEETS



VIRGO:
DESKTOP DIGITAL FINISHING SYSTEM



MOTORIZED CORE HOLDER
UNWINDER/REWINDER

- FOR MORE INFO CONTACT YOUR RESELLER -